

GEBRUIKSNORMEN BOPARTS GELACCU.

Deze accu heeft een nominale spanning van 12 V, is hermetisch gesloten en geregeld door kleppen. Het niveau van de elektrolytische vloeistof hoeft niet te worden gecontroleerd of aangevuld. Ingeval de machine lange tijd niet werd gebruikt, moet de accu minstens elke drie maanden worden opgeladen.

VOORSCHRIFTEN

1. Lees de instructies voor het gebruik.
2. Ontploffingsgevaar. Alle accu's ontwikkelen in de oplaadingsfase ontvlambare gassen die kunnen leiden tot de ontploffing van de accu.
3. Draag een veiligheidsbril. De gassen kunnen letsels of blindheid veroorzaken.
4. Gevaar voor corrosie. Houd er rekening mee dat het elektrolyt een vloeistof is die verdund werd met zwavelzuur, ingeval van contact met de huid, wassen met overvloedig water. Ingeval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen en een arts raadplegen.
5. Tijdens het opladen worden vonken, vlammen en brandende sigaretten vermeden.
6. Buiten het bereik van kinderen houden.
7. Recycleerbaar product. Bevat lood. Niet achterlaten in het milieu en afdanken volgens de geldende wetgevingen.

GEBRUIK

- De lijstdop op het bovenste deel van het deksel mag nooit worden verwijderd.
- Ingeval er zich scheuren in het monoblok, het deksel of de klemmen voordoen, of wanneer er niet goed met de lijstdop van de kleppen is omgegaan, **MOET DE ACCU WORDEN INGERUILD.**
- Als de machine langer dan een maand niet wordt gebruikt, moet de accu uit de machine worden gehaald en deze op een koele en veilige plaats worden bewaard.
- De accu altijd eerst helemaal opladen alvorens opnieuw te installeren.
- De accu altijd eerst helemaal opladen voordat deze voor het eerst wordt gebruikt, vooral wanneer deze langere tijd opgeslagen is geweest.
- Tijdens de periodes dat de accu niet gebruikt wordt, de lading behouden met de speciale behoudlader (indien voorzien).

OPLAADMETHODES

Om de oplaadconditie na te gaan, moet de spanning met een voltmeter gemeten worden. De accu moet (na de oplading) minstens gedurende 12 uur in ruststand zijn geweest.

Wanneer de spanning met open circuit lager is dan 12,6 V, moet de accu worden bijgeladen.

Wanneer een accu gedurende een periode van langer dan 1 maand leeg wordt gelaten, zou deze er schade van kunnen ondervinden.

- Voor het opladen alleen een acculader met constante spanning gebruiken. **De accu kan door een standaard acculader (voor auto's) worden beschadigd.**
- Controleren of de verbinding tussen de klemmetjes van de accu en de acculader correct is.
- Voor het opladen moeten de hiernavolgende instructies worden opgevolgd.

Normale oplading (bij constante spanning):

	Langzame oplading	Snelle oplading
Constance spanning	14,40 ÷ 14,70 V	14,40 ÷ 14,70 V
Max. beginstroom	1,0 ÷ 4,0 A	6,0 ÷ 9,0 A
Duur van de oplading	12 ÷ 24 h	6 ÷ 8 h

Gebruik de snelle oplading alleen in noodgevallen.

Acculading in kritieke toestanden

Bij accu's die aan diepe ontlading zijn onderworpen of die langere tijd ontladen zijn geweest (>15 dagen) wordt aangeraden de accu bij constante stroom gelijk aan 0,5 ÷ 1,0 A gedurende minstens 10-12 uur op te laden en daarna verder te gaan met de langzame oplading (bij constante spanning) zoals eerder is beschreven.

GARANTIEVOORWAARDEN

Ingeval van een verstoorde werking, moet de elektrische installatie van de machine gecontroleerd worden en de eventueel ontladen accu opgeladen worden. Indien de accu na de oplading defect blijkt, gelden de garantievoorwaarden van het verkooppunt. In ieder geval vervalt de garantie indien het defect het gevolg is van een niet correct onderhoud of indien er geknoeid is met de accu.